

Datenblatt TROPFSPITZEN

Alle Plastik-Fläschchen werden mit einer **Tropfspitze** ausgeliefert. Die lange Tropfspitze ist nur auf dem S*Z Sachsenkleber (50g, 500g), S*Z Buchsen- und Lagerbefestigung (10g) und S*Z Schraubensicherung (10g) vorhanden, kurze Tropfspitzen sind auf dem S*Z Sachsenkleber (4g, 10g, 30g), S*Z Reiniger & Löser (20ml), S*Z Klebstoffentferner (10ml, 20ml) und S*Z Füller (15g, 30g, 50g) vorhanden.

Um ein einfaches Auswechseln zu ermöglichen, lassen sich sowohl die kurzen, als auch die langen **Tropfspitzen** auf alle unten abgegebenen Fläschchen aufstecken. Somit kann man die Spitze nutzen, mit der einem das Kleben am leichtesten fällt.

Anwendung / Handhabung

Zuerst muss die alte **Tropfspitze** vom Gebinde entfernt werden. Dazu hält man das Gebinde in der einen Hand, die Tropfspitze in der anderen Hand und zieht sie nun unter ständigem Rütteln vorsichtig langsam heraus. Bitte nicht ruckartig ziehen! Vorsicht! Bedingt durch die Abfüllung kann ein geringer Druck in dem Gebinde sein, deshalb Gebinde nicht in Richtung Gesicht halten!

Nun kann die neue **Tropfspitze** aufgesteckt und vorn abgeschnitten oder angestochen werden. Auch hier ist wieder Vorsicht geboten, bedingt durch die Abfüllung kann ein geringer Druck in dem Gebinde sein, deshalb Gebinde nicht in Richtung Gesicht halten!

Hinweis: Sollte die alte **Tropfspitze** verklebt sein, kann man sie in ein kleines, geschlossenes Gefäß mit S*Z Reiniger & Löser legen, bis sich der Klebstoff gelöst hat, 5 Minuten ablüften lassen und anschließend wieder auf das Klebstoffgebilde stecken.

Warnhinweis: Die alte, benutzte **Tropfspitze** sollte nur auf einer Plastikfolie abgelegt werden, um zu vermeiden, dass sie auf dem Untergrund (Tisch) festklebt.

kurze und lange Tropfspitzen sind kombinierbar mit:

S*Z Sachsenkleber Art.-Nr. 20004, 20010, 20030, 20050, 20500

S*Z Buchsen- und Lagerbefestigung Art.-Nr. 80010

S*Z Schraubensicherung Art.-Nr. 70010

S*Z Reiniger & Löser Art.-Nr. 66620

S*Z Klebstoffentferner Art.-Nr. 66510, 66520

S*Z Füller Art.-Nr. 44415, 44430, 44450

Lagerung: Keine Lagerbeschränkung.

