



Datenblatt MIKROKAPILLARDÜSE

Die flexible **Mikrokapillardüse** ist eine spezielle Dosierspitze für den professionellen Einsatz von Cyanacrylatklebstoffen. Sie ermöglicht ein sauberstes, extrem fein dosiertes und punktgenaues Arbeiten. Dank ihrer Flexibilität lässt sie sich z.B. um 90° verbiegen, um auch verdeckte Klebestellen „um die Ecke“ zu erreichen. Sie ist hervorragend für filigrane Verklebungen in Bereichen wie Modellbau oder Schmuckreparaturen geeignet.

Die **Mikrokapillardüse** lässt sich auf alle Fläschchen mit kurzer Tropfspitze aufstecken: S*Z Sachsenkleber (4g, 10g und 30g), S*Z Reiniger & Löser, S*Z Klebstoff-EX sowie auf den S*Z Füller.

Anwendung / Handhabung

Die Tropfspitze des Klebstoffgebundes sollte zuerst am obersten Absatz abgeschnitten oder angestochen werden. Vorsicht! Bedingt durch die Abfüllung kann ein geringer Druck in dem Gebinde sein, deshalb Gebinde nicht in Richtung Gesicht halten!

Die **Mikrokapillardüse** wird nun fest auf die Tropfspitze aufgesteckt.

Nach dem Gebrauch hält man das Gebinde leicht schräg und lässt den Klebstoff zurücklaufen. Verbleibenden Klebstoff am Ansatz der Kapillare entfernt man durch mehrfaches leichtes Drücken des Gebindes. Die Mikrokapillardüse muss anschließend auf den S*Z Reiniger & Löser aufgesteckt werden und durchgespült werden, damit sich kein Klebstoff in ihr festsetzt!

Sollte die Spitze dennoch verkleben, entfernt man sie vom Gebinde und legt sie in ein kleines, geschlossenes Gefäß mit S*Z Reiniger & Löser, bis sich der Klebstoff gelöst hat.

Mikrokapillardüse ist kombinierbar mit:

S*Z Sachsenkleber Art.-Nr. 20004, 20010, 20030

S*Z Reiniger & Löser Art.-Nr. 66620

S*Z Klebstoff-EX (Klebstoffentferner) Art.-Nr. 66510, 66520

S*Z Füller Art.-Nr. 44415, 44430, 44450

Lagerung: Keine Lagerbeschränkung.

