

# Datenblatt TEFLON-MIKROKAPILLARE

Die 3-teilige **Teflon-Mikrokapillare** ist eine spezielle Dosierspitze für den professionellen Einsatz von Cyanacrylatklebstoffen. Sie ermöglicht ein sauberstes, fein dosiertes und punktgenaues Arbeiten und verhindert das Verkleben der Tubenspitze nach dem Arbeiten. Damit ist sie hervorragend für filigrane Verklebungen in Bereichen wie Modellbau oder Schmuckreparaturen geeignet. Sie lässt sich auf alle Fläschchen mit kurzer Tropfspitze aufstecken: *S\*Z Sachsenkleber (4g, 10g und 30g), S\*Z Reiniger & Löser, S\*Z Klebstoff-EX* sowie auf den *S\*Z Füller*.

## Anwendung / Handhabung

Die Tropfspitze des Klebstoffgebindes sollte zuerst am obersten Absatz abgeschnitten werden. Vorsicht! Bedingt durch die Abfüllung kann ein geringer Druck in dem Gebinde sein, deshalb Gebinde nicht in Richtung Gesicht halten!

Die **Teflon-Mikrokapillare** wird nun fest auf die Tropfspitze aufgesteckt und verbleibt dort.

Nach dem Gebrauch hält man das Gebinde leicht schräg und lässt den Klebstoff zurücklaufen. Verbleibenden Klebstoff am Ansatz der Kapillare entfernt man durch mehrfaches leichtes Drücken des Gebindes. Die Teflon-Mikrokapillare wird anschließend außen mit einem Tuch abgewischt und mit dem Druckverschluss fest verschlossen – sie verbleibt dauerhaft auf dem Klebstoffgebinde.

Sollte die Spitze dennoch verkleben, entfernt man sie vom Gebinde und legt sie in ein kleines, geschlossenes Gefäß mit *S\*Z Reiniger & Löser*, bis sich der Klebstoff gelöst hat.

## Teflon-Mikrokapillardüse ist kombinierbar mit:

**S\*Z Sachsenkleber** Art.-Nr. 20004, 20010, 20030

**S\*Z Füller** Art.-Nr. 44415, 44430, 44450

**S\*Z Reiniger & Löser** Art.-Nr. 66620

**S\*Z Klebstoff-EX** (Klebstoffentferner) Art.-Nr. 66510, 66520

**Lagerung:** Keine Lagerbeschränkung.

